

薬注タンクHD

≫ 高比重対応の薬注タンク

- ✓ 補強枠無しで高比重薬品（～1.678）まで対応可能
- ✓ 優れた耐薬品性と丈夫な構造

- 希硫酸タンクとして
- 攪拌タンクとして
- 溶解タンクとして

塩酸などのガスが発生する
液体や次亜塩素酸ナトリウムは
ご使用できません



- ・液面計標準装備で、液面が一目で見えます。（浮玉入・開放式）
- ・アンカー固定が可能です。
- ・上面のPVCカバーに攪拌架台、ポンプ架台の加工ができます。
- ・角型なので省スペースです。

※()はオプションです。製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。（単位：mm）

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	フタ径	ポンプ架台*	備考
薬注タンク HD500	500	870	870	980	320	(□160)	
薬注タンク HD300	300	750	750	850	320	(□160)	
薬注タンク HD200	200	600	600	775	170	(□160)	
薬注タンク HD100	100	480	470	718	145	(□160)	
薬注タンク HD50	50	400	390	563	145	(□160)	

- ❗ 塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。・ポンプ架台は、炎天下及びポンプが重い場合は至む場合があります。詳細はお問い合わせください。
- ・液面計の目盛りは目安としてご使用ください。・液面計は上部が開放型になっております。「液面上限シール」以上に液を入れしないでください。



① ポンプ架台
 ポンプ取付用の穴あけはポンプに合わせ、現合で行ってください。



② ポンプサクション口
 ここより液を吸い出します。このサクション口からタンク底20ミリのところまでは内部配管が下がっています。



③ 攪拌機&攪拌架台
 攪拌架台に攪拌機をボルト止めします。架台のフランジは規格品なので、お手持ちの汎用攪拌機もご使用頂けます。



④ 鍵付
 フタを確実に固定します。取り扱いに注意が必要な液体をご使用の際は、装着をお勧めします。写真は50,100Lタイプの鍵付です。200□1000Lはロック棒式になります。



⑤ ラブコック
 流量調整ができるコックです。サイズは15Aです。



⑥ アンカー止め金具
 本体を確実に固定します。本体側面のインサートナットに取り付けます。



営業本部/関西営業所 Tel: 06-6412-5851 Fax: 06-6413-1803
 〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町 86 番地

関東営業所 Tel: 03-5959-0883 Fax: 03-5959-0880
 〒114-0016 東京都北区上中里 2 丁目 37 番 3 号

中部営業所 Tel: 052-679-5340 Fax: 052-679-5341
 〒456-0013 名古屋市中区外土居町 9 番 14 号 (トキワ外土居ビル)

九州営業所 Tel: 096-293-0200 Fax: 096-293-0301
 〒869-1236 熊本県菊池郡大津町杉水字一ノ迫 3019-1

●●● グループ会社 ●●●

東北スイコー株式会社
 Tel: 0197-66-5055 Fax: 0197-66-5054
 〒024-0004 岩手県北上市村崎野 14 地割 455 番地 11

北海道スイコー株式会社
 Tel: 011-398-5510 Fax: 011-398-5522
 〒063-0051 北海道札幌市西区宮の沢 1 条 3 丁目 4-12

製品の CAD 図面は弊社ホームページよりダウンロードして頂けます。

URL: <http://www.e-suiko.co.jp/>

販売店

